

User - Guide CMG 250



ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card



- 2** การเปลี่ยนโหมดในการใช้งานเครื่อง
- การเปลี่ยนโหมดในการใช้งานเครื่อง ทำได้ 2 แบบด้วยกัน คือ
- โหมด "[1] + [0]" ทาบบัตรโดยไม่ต้องกดรหัสผ่าน
 - โหมด "[1] + [1]" ทาบบัตร และกดรหัสผ่าน
- วิธีการเปลี่ยนโหมด ทำได้โดย
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ [* 990101]
 - กดโหมดที่ต้องการใช้งาน
- การตั้งค่าเปิด - ปิดเสียงเตือน (Alarm)**
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
 - ปิดเสียงเตือน กด [4] + [0]
- 4.
- เปิดเสียงเตือน กด [4] + [1]
 - กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

การตั้งค่าเปิด - ปิดเสียงเซ็นเซอร์ (Relay Sensor Alarm)

- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
- ปิดเสียงเตือน กด [8] + [0]
- เปิดเสียงเตือน กด [8] + [1]
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

การตั้งค่าช่วงเวลาของประตู

- @ กด [2] ตามด้วยเวลาที่ต้องการทาบบัตร มีค่าตั้งแต่ 00 - 99
- @ กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

การเปิดประตูโดยใช้รหัสพิเศษ โดยไม่ต้องใช้บัตรรหัสคือ
"1234" หากมีการ Reset ระบบจะไม่สามารถใช้ได้
การเปลี่ยนค่ารหัสสามารถทำได้ 2 แบบคือ

1. การเปลี่ยน รหัสพิเศษ ที่ใช้เปิดประตู

- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (* 990101)
 - กด [3] ตาม รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 4 หลัก
 - กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
- การลบค่า Default ที่ทางระบบให้มา**
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
 - กด [3] + [0000] (หมายเหตุ หากใช้ค่านี้ จะไม่สามารถเปิดประตูโดยการกดรหัส 4 หลักไม่ได้)

2. การเปลี่ยนรหัส โหมด 11 (ทาบบัตร + รหัส)

Default จะเป็น 0000 ในกรณีนี้ ต้องมีการเปิดค่าสับใช้งานก่อน
จึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสได้

- กด [1] + [2] ปิดค่าสับ
- กด [1] + [3] เปิดค่าสับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

- กด [#]
- ทาบบัตร + [รหัสเดิม] Default จะเป็น 0000
- กด รหัสใหม่ 4 หลัก , ยืนยันรหัสอีกครั้ง
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

4

5. การลบผู้ใช้จากระบบ (Delete User)

- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (การลบนั้นมี ด้วยกัน 3 ประเภท)

5.1 การลบผู้ใช้ทั้งหมดออกจากระบบ และคืนค่า Default ต่างๆ ให้ระบบ

- กด [9] + [86]
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

5.2 การลบผู้ใช้ด้วย การกดรหัสบัตร

- กด [7] ตามด้วยรหัสบัตรที่ต้องการจะลบ

- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

5.3 การลบโดย การทาบบัตร

- กด [7] ตามด้วยการทาบบัตรใบที่ต้องการจะลบ
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

3.

Technical Specification CMG 250

Read Range	8 - 15 cm
Power Supply	DC12V
Environmental Temperature	Working : 0°C~45°C, Storage : - 10°C~55°C
Card Holder Capacity	500 Card
Door Open Mode	Code Only / Card + Password
Operation Frequency	125 MHz
Input connection	1. Power Supply 2. EM Lock 3. Door Bell 4. Release Button 5. Magnetic Contact
Reading Technology	Contact less, Proximity Card
Holding Force	600 lbs.
Dimension	117 (W) * 21 (D) * 117(H)

4. ขั้นตอนการใช้งาน CMG 250

1. เข้าสู่ระบบ (Login) ออกจากระบบ

- [*] "?????"
 - [*] (หมายเหตุ "?????" แทนค่าตัวเลข ค่า Default = 990101)
2. การเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
 - กด [0] ตามด้วยรหัสผ่านใหม่ "?????" "?????"

- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
3. การเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ (Add User)
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ กด * 990101
 - กด [5] ตามด้วย + รหัส ของบัตรที่ต้องการจะเพิ่ม และทำการทาบบัตร (หมายเหตุ ใส่รหัสบัตรครั้งแรก / ตัวเลขรหัสบัตรกำหนดได้ตั้งแต่ 001 - 500)
 - ทำการทาบ บัตรไปเรื่อย โดยรหัสบัตร จะรับให้อัตโนมัติ เช่น 001 002 003 004

รูปแบบการเชื่อมต่อสายวงจรกับอุปกรณ์

