คู่มือการตั้งค่า **CMG608F**

WIFI Fingerprint Standalone Access Controller

วิธีกดตั้งค่าเมนูต่างๆ

กดปุ่ม * > รหัสAdmin > # (ตามด้วยเมนู) > ทำตามขั้นตอน > กดปุ่ม * เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า

ตัวอย่างตั้งค่า เพิ่มลายนิ้วมือผู้ใช้

กดปุ่ม * > 999999 >#> 11 > วางนิ้วมือซ้ำ 2 ครั้ง > กดปุ่ม *

ตั้งค่า Admin และจัดการเครื่องสแกน

เข้าสู่โปรแกรม	เมนู	ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
กดปุ่ม * > รหัส Admin # (รหัสAdmin เริ่มต้น คือ "999999")	00	กดรหัส Admin ใหม่ # กดรหัส Admin ใหม่อีกครั้ง #*	เปลี่ยนรหัส Admin	999999
	01	ทาบบัตร หรือ วางนิ้วมือซ้ำ 2 ครั้ง*	บัตร Admin (เพิ่มบัตร) หรือ ลายนิ้วมือ Admin (เพิ่ม ลายนิ้วมือ/บัตร)	
	02	ทาบบัตร หรือ วางนิ้วมือซ้ำ 2 ครั้ง*	บัตร Admin (ลบบัตร) หรือ ลายนิ้วมือ Admin (ลบ ลายนิ้วมือ/บัตร)	
		0#	ใหมดเครื่องอ่านบัตร (Wiegand Output)	
	03	1#	โหมด Standalone	- 1
		2#	Relay toggle Mode (ทาบบัตร 1ครั้ง ประตูเปิดค้าง ทาบบัตรอีกครั้งประตูจะ ปิด)	
	08		เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน HIP IOT	
	09	กดรหัส #* (4-6 หลัก)	รหัสมาสเตอร์	

เพิ่ม และลบ ลายนิ้วมือ บัตร รหัส ผู้ใช้

เข้าสู่โปรแกรม	เมนู	ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	
กดปุ่ม * > รหัส Admin # (รหัสAdmin เริ่มต้น คือ "999999")	เพิ่มผู้ใช้				
	11	ทาบบัตร หรือ วางนิ้วมือซ้ำ 2 ครั้ง*	เพิ่มบัตร หรือลายนิ้วมือ แบบต่อเนื่อง เรียง ID ไปเรื่อยๆ	"" หมายความว่า ให้ทำต่อเนื่อง หาก ต้องการออกจากเมนู ให้กดปุ่ม *	
		กดหมายเลขบัตร 8 หลักหลัง # *	เพิ่มบัตร หรือ ด้วยวิธีกดหมายเลขบัตร		
		กด ID ผู้ใช้(ไม่เกิน 4 หลัก) #> ทาบบัตร หรือ วางนิ้วมือซ้ำ 2 ครั้ง*	เพิ่มบัตรหรือลายนิ้วมือ โดยระบุ ID ผู้ใช้		
		กด ID ผู้ใช้(ไม่เกิน 4 หลัก) # > กดหมายเลขบัตร 8หลักหลัง # *	เพิ่มบัตร โดยกดหมายเลขบัตร และ ระบุ ID ผู้ใช้		
		กด ID ผู้ใช้(ไม่เกิน 4 หลัก) #> กดรหัสผ่าน #*	เพิ่มรหัส โดยระบุ ID ผู้ใช้		
	12	ทาบบัตร แล้วตามด้วย วางนิ้ว มือซ้ำ 2 ครั้ง*	เพิ่มลายนิ้วมือ จับคู่กับบัตร (กรณีใช้ โหมดเปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ + บัตร)		
	13	กด ID ผู้ใช้ (ไม่เกิน 4 หลัก) # > กดหมายเลขบัตร 8 หลักหลัง # > จำนวนบัตร #	เพิ่มบัตร โดยระบุ ID ผู้ใช้ และกด หมายเลขบัตร (เลขเรียง)		
	ลบผู้ใช้				
	21	ทาบบัตร หรือ วางนิ้วมือ*	ลบบัตร ด้วยวิธีทาบบัตร และ ลบ ลายนิ้วมือด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือ	"" หมายความว่า ให้ทำต่อเนื่อง หาก ต้องการออกจากเมนู ให้กดปุ่ม *	
		กดหมายเลขบัตร 8 หลักหลัง # *	ลบบัตร โดยกดหมายเลขบัตร		
		กด ID ผู้ใช้ #*	ลบผู้ใช้ โดยระบุ ID ผู้ใช้		
	20	0000#	ลบผู้ใช้ทั้งหมด		

ตั้งค่ารูปแบบการเปิดประตู

เข้าสู่โปรแกรม	เมนู	ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
		0 #	ปิดการใช้งานการเปิดประตู	
		1 #	เปิดประตูด้วยรหัสเท่านั้น	
		2 #	เปิดประตูด้วยบัตรเท่านั้น	
		3 #	เปิดประตูบัตร+รหัส (รหัสมาสเตอร์)	
			หรือ ลายนิ้วมือ + รหัส (รหัสมาสเตอร์)	
กดปุ่ม * >	31	4 #	เปิดประตูด้วยบัตร หรือ ลายนิ้วมือ	4
รหัส Admin #			หรือ รหัส	
(รหัสAdmin เริ่มต้น คือ		5 #	เปิดประตูด้วยลายนิ้วมือเท่านั้น	
"999999")		6 #	เปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ + บัตร	
		7 #	เปิดประตูด้วยหลายลายนิ้วมือ หรือ	
			ด้วยบัตรหลายใบ	
		1 #	ตั้งค่าเปิดประตูด้วย 1 ผู้ใช้	
	32	2-10 #	ตั้งค่าเปิดประตูด้วยหลายผู้ใช้ บัตร/	1
			รหัส/ลายนิ้วมือ	

ตั้งค่าตัวเครื่อง

เข้าสู่โปรแกรม	រេរដូ	ขั้นตอน	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
กดป]ุ่ม * > รหัส Admin # (รหัสAdmin เริ่มต้น คือ "999999")	41	(0-99) #	เวลาหน่วงเปิดประตู 0-99 วินาที	5
	42	0 #	ปิดการใช้งานแจ้งเตือน	0
		(1-99) #	เวลาแจ้งเตือน 0-99 วินาที	
	52	(26-58)#	Wiegand Output 26-58 Bits	26
	53	0#	รูปแบบปุ่มกด 4 Bits	0
		1#	รูปแบบปุ่มกด 8 Bits	
		2#	หมายเลขบัตร Output	
	61	0#	โหมดทำงานปกติ	0
		1#	เสียง Buzzer จะเตือนถ้ามีการเปิด	
			ประตูไม่ถูกต้องเกิน 5 ครั้ง	
		2#	เครื่องสแกนจะล็อค 10 นาที ถ้ามีการ	
			เปิดประตูไม่ถูกต้องเกิน 5 ครั้ง	
	62	0#	ปิดใช้งานแถบไฟแสดงสถานะ	1
		1#	เปิดใช้งานแถบไฟแสดงสถานะ	
	63	0#	ปิดใช้งานไฟปุ่มกด	1
		1#	เปิดใช้งานไฟปุ่มกด	
		(2-99)#	เวลาที่ไฟปุ่มกดติด 2-99 วินาที	
	64	0#	ปิดเสียง Buzzer	1
		1#	เปิดเสียง Buzzer	

เพิ่มบัตรผู้ใช้ด้วย บัตร Admin

ทาบบัตร Admin (สำหรับเพิ่มบัตร) > ทาบบัตรผู้ใช้ ใบที่ 1 , 2 , 3 , 4 ... ทาบบัตร Admin (สำหรับเพิ่มบัตร)

ลบบัตรผู้ใช้ด้วย บัตร Admin

ทาบบัตร Admin (สำหรับลบบัตร) > ทาบบัตรผู้ใช้ ใบที่ 1 , 2 , 3 , 4 ... ทาบบัตร Admin (สำหรับลบบัตร)

คืนค่าโรงงาน

ปิดไฟ แล้วเปิดไฟ กดปุ่ม # จนไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าคืนค่าโรงงานเรียบร้อย (รหัสAdmin จะเปลี่ยนกลับเป็น "999999")

วิธีเพิ่มเครื่องสแกนกับแอปพลิเคชัน HIP IOT

โหลดแอปพลิเคชัน HIP IOT



กดเมนูหน้าเครื่อง

กดปุ่ม * > รหัส Admin > 08 > ไฟสีเขียวจะติดกระพริบ

เปิดแอปพลิเคชั่น HIP IOT









กดปุ่มตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้งานควบคุม ประตูผ่านแอป

เปิดการใช้งานควบคุมประตูผ่านแอป

สั่งเปิดประตูผ่านแอป HIP IOT