

Easy Guild โปรแกรม Patrol Management System GT11



รองรับ WINDOWS 7 – WINDOWS 10



การดาวน์โหลดโปรแกรม

เข้าหน้าเว็บไซต์ hip-servicecenter.com เลือกดาวน์โหลด All New setup GT11 Version (Magnet)

hip-servicecenter.com/newpro/?page=download.php

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--|--|
| 71 | คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CML-F68S | | | | คู่มือ | | |
| 72 | คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMF69S | | | | คู่มือ | | |

GUARD TOUR

| Guard Tour | Version | Link Download | Link คู่มือ | Diagram | Video | ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|
| 73 Patrol Management System (GT4) | 1.1.1 | EN | - | คู่มือ | | GT4, GT4/I |
| 74 Patrol Management System (GT9) | Magnet Only | EN | TH | คู่มือ | | GT9 |
| 75 Patrol Management System (GT11) | Magnet Only | EN | TH | คู่มือ | | GT11 |
| 76 All New setup GT11 (Magnet) | | | TH | | | |
| 77 DriverGT11 | | EN | TH | | | GT11 |
| 78 Patrol Management System (GT13) | | EN | TH | คู่มือ | | GT13 |
| 79 manual for GT9 software | | | | คู่มือ | | |
| 80 GT9 reader manual | | | | คู่มือ | | |


CCTV

| CCTV | Version | Link Download | Link คู่มือ | Diagram | Video | ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ |
|----------------------------|---------|---------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|
| 82 Series CMX70xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 83 Series CMX71xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 84 Series CMPH 75xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 85 Series CMR 68xx | | EN | TH | | | |
| 86 Series CMR 69xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 87 Series CML 90xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 88 Series CMX 81xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 89 Series CMX 82xx | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 90 Series CMT (IP Cam+NVR) | | EN | TH | คู่มือ | | |
| 91 CMS1 | | EN | TH | คู่มือ | | |





การตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลาพื้นฐานตามความต้องการของโปรแกรม


เข้า Control Panel ไปที่เมนู Region




ตั้งค่า Formats ไปที่ Additional settings ตั้งค่าหัวข้อ Date และ Time ตามภาพด้านล่าง




การตั้งค่าในหัวข้อ Date ของ Calendar type เปลี่ยนเป็น คริสต์ศักราช ของ Date formats เป็น dd/MM/yyyy




การตั้งค่าหัวข้อ Time ของ Time formats แก้ Short times/Long time เป็น HH:mm และ HH:mm:ss




การตั้งค่าหัวข้อ Administrative เลือก Change system locale...



เลือกให้เป็น Thai (Thailand) ตามภาพด้านล่างและกด OK (คอมพิวเตอร์จะบังคับให้รีสตาร์ทเครื่อง)




เมื่อเปิด โปรแกรมขึ้นมาจะเจอหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม




ค่า Default ของโปรแกรมคือ ชื่อผู้ใช้งาน : ผู้ดูแลระบบ

รหัสผ่าน : 999


หน้าหลักของโปรแกรม




1.การตั้งค่าเส้นทาง




1.1 กดที่ “เพิ่ม” และใส่ชื่อเส้นทางหรือชื่อสถานที่องค์กร เมื่อเสร็จแล้วกด “ยืนยัน”




1.2 เมื่อได้เส้นทางแล้วให้กด “เพิ่มเครื่อง” ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่อง GT11 กับคอมพิวเตอร์ ด้วยสาย USB จากนั้นกด read ID เพื่อทำการเพิ่มตัวเครื่อง reader เข้าไปที่เส้นทางของเรา เราจะพบ reader ID เป็นตัวเลขของอุปกรณ์จากนั้นกด ยืนยัน




เมื่อทำการเพิ่มเครื่องในเส้นทางเสร็จแล้วจะมี ID Reader ปรากฏอยู่ในเส้นทางตามภาพด้านล่าง



2.การตั้งค่าจุดตรวจ



2.1 ก่อนทำการดึงข้อมูลจุดเข้ามายังโปรแกรมนำ GT11 อ่านจุดตรวจ(RFID)ให้ครบเรียงตามลำดับการตรวจ เมื่ออ่านจุดตรวจครบแล้วให้กด “ดึงข้อมูล”



2.2 เมื่อทำการดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กรอกชื่อจุดตรวจให้ครบทุกจุดในช่อง **จุดตรวจ**

| รายการ | เส้นทาง |
|--------|------------|
| 1 | HIP GLOBAL |


| รายการ | หมายเลขบัตร | จุดตรวจ |
|--------|-------------|----------|
| 1 | 0006641311 | หน้าตึกA |
| 2 | 0006243003 | หลังตึกA |
| 3 | 0004241107 | หน้าตึกB |
| 4 | 0010839834 | หลังตึกB |

2.3 ให้ลากคลุมจุดตรวจทั้งหมดที่กรอกชื่อจุดแล้วและกด"นำเข้า"เพื่อย้ายข้อมูลเข้าไปยังเส้นทางที่เราได้มีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้


| รายการ | หมายเลขบัตร | จุดตรวจ |
|--------|-------------|----------|
| 1 | 0006641311 | หน้าตึกA |
| 2 | 0006243003 | หลังตึกA |
| 3 | 0004241107 | หน้าตึกB |
| 4 | 0010839834 | หลังตึกB |




เมื่อทำการตั้งค่าจุดตรวจเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเห็นได้ว่าจุดตรวจทั้งหมดเข้าไปอยู่ในเส้นทางแล้ว และกด ออก ได้เลย




3.การตั้งค่าเจ้าหน้าที่หน้า (ร.ป.ภ.)



3.1 ก่อนทำการเพิ่มเจ้าหน้าที่(ร.ป.ก.) นำตัวเครื่อง GT11 อ่านบัตร (RFID) ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก่อนเมื่ออ่านบัตรครบแล้วกดที่ “เริ่มทำงาน”



3.2 เมื่อข้อมูลบัตรของเจ้าหน้าที่ถูกดึงเข้ามายังโปรแกรมแล้วให้ทำการใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ในช่อง ชื่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อกรอกครบแล้วกด ออก ได้เลย




การดึงข้อมูล

ขั้นตอนการใช้งานบันทึกจุดตรวจและดึงข้อมูลเครื่อง GT11


- (1) ทาบเพื่ออ่านบัตรเจ้าหน้าที่ (ร.ป.ภ.) ก่อน
- (2) ทาบจุดตรวจตามลำดับการตรวจ (ถ้าข้ามจุดไหนไปรายงานจะออกว่าขาดการตรวจที่จุดนั้น)
- (3) เมื่อจะทำการดึงข้อมูลให้นำตัวเครื่องเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
- (4) ใช้เมนู “อ่านข้อมูล” ด้านบนซ้ายจะปรากฏหน้าต่างขึ้นและกด “ดึงข้อมูล” ที่ด้านขวาของหน้าต่าง

เมื่อดาวน์โหลดครบ 100% แล้วจะแสดงข้อมูลLOGบันทึกขึ้นมา (ขั้นตอนตามภาพด้านล่าง)

*หมายเหตุ การดึงข้อมูลจะสำเร็จ ได้ก็ต่อเมื่อทำครบทุกขั้นตอนเท่านั้นหากข้ามขั้นตอนใดไปก็จะดึงข้อมูลล้มเหลว



การเรียกดูรายงาน



เมื่อเปิดหน้าต่างรายงานขึ้นมาจะมีให้ระบุวันที่และเวลาที่ต้องการเรียกดูรายงาน เมื่อกำหนดเสร็จแล้วให้กด “ค้นหา”

รายงานการตรวจ

1 2

เริ่มใจในการค้นหา

จากวันที่ 25/06/2020 00:00:00

ถึงวันที่ 25/06/2020 23:59:59

☐ ปกติ ☐ ขาด ☒ ทั้งหมด

ข้อสังเกต: ตัวเรียกสำหรับการค้นหา, กรุณาคลิกที่ปุ่มเงื่อนไขในแถบข้อเท็จจริง

| รายงานการตรวจ | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------------|-------|
| เส้นทาง | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | เจ้าหน้าที่ | จุดตรวจ | เวลาที่บันทึก | สถานะ |
| | | | | | | |



เมื่อรายงานแสดงออกมาจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียด เส้นทาง,ช่วงเวลาในการตรวจ,เจ้าหน้าที่,จุดตรวจ,ช่วงเวลาที่บันทึก

รายงานการตรวจ

เงื่อนไขในการค้นหา
 จากวันที่: 25/06/2020 00:00:00 ถึงวันที่: 25/06/2020 23:59:59
☐ ปกติ ☐ ขาด ☒ ทั้งหมด

ค้นหา พิมพ์ ส่งออก Excel

ข้อมูลแสดงเฉพาะเลือกสำหรับการค้นหา, กรุณาคลิกที่ปุ่มเงื่อนไขในแถบข้อเท็จจริง

| เส้นทาง | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | เจ้าหน้าที่ | จุดตรวจ | เวลาที่บันทึก | สถานะ |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| HIP GLOBAL | 25/06/2020 10:44:43 | 25/06/2020 10:44:43 | นาย สม จ้องหน | หน้าตึกA | 25/06/2020 10:44:43 | |
| | 25/06/2020 10:44:44 | 25/06/2020 10:44:44 | นาย สม จ้องหน | หลังตึกA | 25/06/2020 10:44:44 | |
| | 25/06/2020 10:44:45 | 25/06/2020 10:44:45 | นาย สม จ้องหน | หน้าตึกB | 25/06/2020 10:44:45 | |
| | 25/06/2020 10:44:46 | 25/06/2020 10:44:46 | นาย สม จ้องหน | หลังตึกB | 25/06/2020 10:44:46 | |

เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลเป็น Excel File กดที่ “ส่งออก Excel” และทำการเลือกเซฟไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

รายงานการตรวจ

เงื่อนไขในการค้นหา
 จากวันที่: 25/06/2020 00:00:00 ถึงวันที่: 25/06/2020 23:59:59
☐ ปกติ ☐ ขาด ☒ ทั้งหมด

ค้นหา พิมพ์ **ส่งออก Excel**

ข้อมูลแสดงเฉพาะเลือกสำหรับการค้นหา, กรุณาคลิกที่ปุ่มเงื่อนไขในแถบข้อเท็จจริง

| เส้นทาง | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
|------------|---------------------|---------------------|
| HIP GLOBAL | 25/06/2020 10:44:43 | 25/06/2020 10:44:43 |
| | 25/06/2020 10:44:44 | 25/06/2020 10:44:44 |
| | 25/06/2020 10:44:45 | 25/06/2020 10:44:45 |
| | 25/06/2020 10:44:46 | 25/06/2020 10:44:46 |

Save As

Save in: Desktop

Quick access: Desktop, Libraries, This PC, Network

OneDrive, hip, This PC, Libraries, Network, DATA

File name: Patrol Report20200625105754

Save as type: Microsoft Excel 4.0 Worksheet (*.xls)

Save Cancel



ตัวอย่างรูปแบบ Excel File

Patrol Report20200625105925 [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard Font Alignment Number Styles Conditional Formatting Table Styles Insert De

A3 : X ✓ fx HIP GLOBAL

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------|---|
| 1 | รายงานการตรวจจาก25/06/2020ถึง25/06/2020 23:59:59 ทั้งหมด ข้อมูล | | | | | | | |
| 2 | เส้นทาง | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | เจ้าหน้าที่ | จุดตรวจ | เวลาที่บันทึก | สถานะ | |
| 3 | HIP GLOBAL | 25/06/2020 10:44 | 25/06/2020 10:44 | นาย ลม ร่องหน | หน้าดักA | 25/06/2020 10:44 | | |
| 4 | | 25/06/2020 10:44 | 25/06/2020 10:44 | นาย ลม ร่องหน | หน้าดักA | 25/06/2020 10:44 | | |
| 5 | | 25/06/2020 10:44 | 25/06/2020 10:44 | นาย ลม ร่องหน | หน้าดักB | 25/06/2020 10:44 | | |
| 6 | | 25/06/2020 10:44 | 25/06/2020 10:44 | นาย ลม ร่องหน | หน้าดักB | 25/06/2020 10:44 | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |

