คู่มือ WIEGAND



เมื่อทำการลงโปรแกรมเสร็จแล้วจะปรากฏ ไอคอนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 🗖 จากนั้นทำการเปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง Login ให้ใส่ User Name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

User Name:		
Password:		
	OK Exit	

ชื่อผู้ ใช้เริ่มต้นคือ äbc"

รหัสผ่านคือ "123"

หลังจากการใช้งานแนะนำให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้จะปรากฏหน้าต่างคังนี้



การเพิ่มและการตั้งค่าController

เลือก Basic Config จากนั้นเลือกController ที่อยู่บนเมนูด้านบน



กลิก New เพื่อเพิ่ม Controller เข้าระบบ

🔏 Controller	×
"Controller #: "SN:	1
	Small Network Mediumor, large Network, Internet
Note:	
Zone:	Zones
[Next >> Cancel

ทำการเพิ่มรายละเอียดที่โปรแกรมต้องการคือ*S/N โดยดูได้จากบอร์ดโดยทุกบอร์ดจะมี S/N มาทุกบอร์ด เมื่อพิมพ์ S/N เรียบร้อยแล้วให้ทำการเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อโดยมีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ

แบบที่ 1 Small Network คือระบบจะหา IP ให้อัตโนมัติเหมาะกันสถานที่ที่ไม่ได้กำหนดหมายเล**ท**P สำหรับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบที่2 Mediumor, Large Network, Internet คือใช้การตั้งค่าหมายเลขIP ให้กับบอร์ค Wiegand แต่ละบอร์ค โดยที่ หมายเลข IP นั้นจะต้องไม่ซ้ำกัน

	Door Name		Door Control Sta	ate	Door Delay(sec)
Door 1#	Entrance Door	Active	💿 Control 🍥 Open	🔵 Close	3 😂
Door 2#	Manager Room Door	🗹 Active	💿 Control 💿 Open	🔘 Close	3 😂
Door 3#	HR	Active	💿 Control 💿 Open	Close	3 😂
Door 4#	Meeting Room Door	🗹 Active	💿 Control 💿 Open	Close	3 🤤
	Reader Position				
Door1#In Reader	In	Attend			
Door2# In Reader	In	🗹 Attend			
Door3# In Reader	In	🗹 Attend			
Door4# In Beader	In	Attend			

หลังจากเลือกการเชื่อมต่อได้แล้วกคNEXT>> จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้

ทำการใส่รายละเอียคต่างๆเช่น ชื่อประตู หรือ เวลาในการหน่วงการเปิดประตู จากนั้นกคOK จะปรากฏรายละเอียด ที่เราใส่เข้าไปปรากฏที่หน้าโปรแกรม



ทดสอบการเชื่อมต่อ

เลือก Basic Operate ทำการเลือกเมนู Console กดปุ มCheck

Console	Query Sv •/• 💟 iitor Stop Check	ripe Records O ↑ ẩ Adjust Time Upload GetR	' 🖾 💼 ec Realtime Get Clear Run Info	(All Zones)
I Entrance Door	0 0 HR Manag Room D	ger Meeting roor Room Door		
	Time	Desc	Info	Detail [2/2]
① 1	23:34:12	[Entrance Door Need Ad	[401000003]RealClock: sho	Entrance Door
(i) 2	23:34:12	Entrance Door[401000003]	Closed;OnLine;Door_Delay(Sec)	Door Status: Closed Door Control: OnLine
				Uoor_Uelay(sec): 3 ControllerSN: 401000003 IP: 192.168.182.8 -Swipes: 2 -Real/Dock: 2011.04.29.14.29.01 Friday -Finanza Version: V3.11 [2011-01-13] -wr. Fnabled uw V3.11 [2011-01-13]

ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้จะขึ้นรายละเอียดบอร์ดดังรูปด้านขวา

เพิ่มผู้ใช้

การเพิ่มผู้ใช้สามารถทำได้ 2 วิธี

1 เพิ่มผู้ใช้ โดยการ ทาบบัตรที่Reader โดยเลือก 2.Auto Add Cards By Swiping



เมื่อเลือกจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการทาบบัตรที่Reader เพื่อบันทึกบัตร

👫 Auto Add User	
Default Dept.:	
18013699 20807485 3000835 3544172 18013699	Total: 4 Please Swipe
	User ID Option
<pre></pre>	

จากนั้นกดOK เพื่อบันทึกบัตรลงโปรแกรมถ้าต้องการเพิ่มรายละเอียดของผู้ถือบัตรก็สามารถทำได้โดยการเลือกเมนู Basic Config และเลือกเมนู Personnel ด้านบน

Controllers	Controllers Department Personnel							
🕹 🕂 🖊								
Name	Name CardID Dept. Card							
ConsumerNO	Name	Card ID	Attendence	Access Control	Active Date	Deactive Date	Department	
1	Hellen	18016185	✓	⊻	2011-04-28	2029-12-31	Sales Dep\Oversea Marketing	
2	N20807485	20807485		✓	2011-04-28	2029-12-31		
3	N3000835	3000835	✓	✓	2011-04-28	2029-12-31		
4	N3544172	3544172	✓	✓	2011-04-28	2029-12-31		
5	N18013699	18013699	 Image: A start of the start of	~	2011-04-28	2029-12-31		
6	N18013377	18013377	 Image: A start of the start of	v	2011-04-28	2029-12-31		
7	N18013378	18013378	V	~	2011-04-28	2029-12-31		
8	N18013379	18013379	 Image: A start of the start of	~	2011-04-28	2029-12-31		
9	N18013380	18013380	 Image: A start of the start of	v	2011-04-28	2029-12-31		
10	N18013381	18013381	 Image: A start of the start of	v	2011-04-28	2029-12-31		
11	N18013382	18013382	 Image: A start of the start of	~	2011-04-28	2029-12-31		
12	N18013383	18013383	V	~	2011-04-28	2029-12-31		
13	N18013384	18013384	✓	V	2011-04-28	2029-12-31		
14	N18013385	18013385	V	V	2011-04-28	2029-12-31		
15	N18013386	18013386	V	V	2011-04-28	2029-12-31		
16	N18013387	18013387	V	~	2011-04-28	2029-12-31		

้โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือบัตรขึ้นมาให้กดปุ่ ædit เราจะสามารถใส่ข้อมูลที่ต้องลงไปได้

lser			
Main Others			
			_
Sex:	~	Lorp.:	
Nationality:		Title:	
Religion:		Tech.Grade:	
Hometown:		Cert. Type:	
Birthday:		Cert. ID:	
Marriage:		Socail Insurance No	
Political:		Join Date:	
Culture:		Leave Date:	
Work Phone:		Email:	
Mobile:		Addr:	
Home Phone:		PostCode:	
En. Name:		Note:	
A	dd Next	ОК	Exit
			,,_,

2 การเพิ่มผู้ใช้ โดยการพิมพ์ หมายเลขบัตรเข้า โปรแกรมโดยการเลือกเมนู Basic Config และเลือกเมนู Personnel

ด้ำนบน

🕺 Auto Add User			_ 🗆 🛛
Select Device			
 USB Reader 			
Door	Entrance Doc	y.	<u>~</u>
Manual Batch Inj			
Ne	xt >	Cancel	

เลือก Manual Batch Input ใส่หมายเลขเริ่มต้นและหมายเลขสุดท้ายเพื่อมเป็นการเพิ่มอัตโนมัติ

A.	Auto Add User			
	Default Dept.:			•
		Total:		
			Start No. 18013377	
			End No. 18013387	
			User ID Option	
	< Back		K Exit	

การเปิดสิทธิการเข้าออก

การเปิดสิทธิการเข้าออกเป็นการตั้งค่าที่ระบุว่าบุคคลใดสามารถเข้าออกประตูไหนได้บ้างโดยเข้าที่เมนูccess Control จากนั้นเลือกAccess Privilege







โดยมีเครื่องหมายดังนี้

">>": "เลือกผู้ ใช้ ทั้งหมต หรือ "เลือกประตูทั้งหมด"

">": "เลือกผู้ทีละ 1 คน" หรือ "เลือกประตูทีละ 1 บาน"

"<": "ยกเลิกผู้ใช้ทีละ 1 คน" หรือ "ยกเลิกประตูทีละ 1 บาน".

"<<": "ยกเลิกผู้ใช้ทั้งหมดีหรือ "ยกเลิกประตูทั้งหมด้

การทำงานคือให้ทำการเลือกบุคลที่ต้องการให้ผ่านประตู

จากช่อง USER ด้านซ้าย ถ้าต้องการให้ใครผ่านย้ายไปด้านขวา พอย้ายเสร็จแล้วให้มาเลือกประตูในช่ญ_ังor ถ้า ต้องการให้ผ่านประตูบานไหนให้เลือกประตูบานนั้นไปทางขวาเช่นเดียวกันจากนั้นจะมีปุ มให้เลือกโดยมีปุ มีดั้ง

Allow

เป็นการเปิดสิทธิให้เข้าออกประตูได้หลังจากกดปุ่มนี้แล้วโปรแกรจะอัพเดทค่าที่เราตั้งไว้ ใน Data base โปรแกรมอย่างเดียวค่าที่ตั้งไม่ได้ส่งไปที่บอร์ดController

Allow And Upload เป็นการเปิดสิทธิให้เข้าออกประตูได้หลังจากกดปุ่มนี้แล้วโปรแกรมจะอัพเดทค่าที่เราตั้งไว้ ใน Data base โปรแกรมและส่งไปที่บอร์ด Controller ด้วย



🗕 เป็นการยกเลิกสิทธิให้เข้าออกประตูไม่ได้หลังจากกดปุ่ มนี้แล้วโปรแกรมจะอัพเดทค่าที่เราตั้ง

ไว้ในData base โปรแกรมอย่างเดียวค่าที่ตั้งไม่ได้ส่งไปที่บอร์คController



🚘 เป็นการยกเลิกสิทธิให้เข้าออกประตูไม่ได้หลังจากกดปุ มนี้แล้วโปรแกรมจะอัพเดทค่าที่เราตั้ง

ไว้ใน Data base โปรแกรมและส่งไปที่บอร์ค Controller ค้วย

